

# Alsitex armatures

Armatures pour les systèmes d'ITE alsecco

<b>Domaines d'utilisation</b>	Armature en fibre de verre pour renforcer les enduits de base des systèmes d'ITE alsecco
Alsitex Nova	Armature résistante aux alcalis pour enduit de base en Armatop Nova
Alsitex Carbon	Armature résistante aux alcalis pour enduit de base en Armatop Carbon et Armatop Solid Carbon
Alsitex Quattro	Armature pour enduit de base en Armatop Quattro
Alsitex 32 Glasfasergewebe	Armature résistante aux alcalis pour enduit de base en Armatop MP, Armatop AKS, Armatop Quattro Armatop Carbon et Armatop Solid Carbon
Alsitex Panzergerewebe	Armature de renfort pour le soubassement; augmente la résistance aux chocs
Alsitex K Glasfasergewebe	Armature résistante aux alcalis pour enduit de base en Armatop L-Aero en cas de finition avec des carreaux en céramique

## Caractéristiques Techniques

armature	poids surfaciel	maille	résistance à la traction		consommation
			fil de chaîne	fil de trame	
Alsitex Nova	160 g/m <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>	> 2000 N/ 5 cm	> 2000 N/ 5 cm	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Alsitex Carbon	160 g/m <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>	≥ 2000 N/ 5 cm	≥ 2000 N/ 5 cm	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Alsitex Quattro	105 g/m <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>	> 1820 N/ 5 cm	> 1430 N/ 5 cm	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Alsitex 32	160 g/m <sup>2</sup>	4 x 4 mm <sup>2</sup>	≥ 2000 N/ 5 cm	≥ 2000 N/ 5 cm	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Alsitex Panzergerewebe	330 g/m <sup>2</sup>	6 x 6 mm <sup>2</sup>	> 3200 N/ 5 cm	> 3500 N/ 5 cm	1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Alsitex K	160 g/m <sup>2</sup>	3,5 x 3,5 mm <sup>2</sup>	≥ 2000 N/ 5 cm	≥ 2000 N/ 5 cm	1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>

## Livraison

armature	emballage: rouleaux	couleur
Alsitex Nova	50m x 1,10m	rouge
Alsitex Carbon	50m x 1,10m	gris
Alsitex Quattro	75m x 1,10m	blanc
Alsitex 32	50m x 1,10m	blanc
Alsitex Panzergerewebe	25m x 1m	blanc
Alsitex K	50m x 1,10m	blanc

**Mise en œuvre**

## Application

**Alsitex Nova / Carbon / Quattro / 32 / K**

Maroufler l'armature horizontalement ou verticalement dans l'enduit de base fraîchement appliqué. Chevaucher les lés d'au moins 10 cm.

L'armature doit se retrouver dans le tiers supérieur de l'enduit. Elle doit entièrement recouvert d'enduit.

**Alsitex Panzergewebe**

Maroufler l'armature horizontalement ou verticalement dans l'enduit de base fraîchement appliqué. Ne pas chevaucher l'armature.

L'armature doit se retrouver dans le tiers supérieur de l'enduit. Elle doit entièrement recouvert d'enduit.

Recouvrir après séchage avec l'enduit de base et l'armature standard.