

# Facebook POR

Modénatures à base de charges minérales spécifiques

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>Domaines d'utilisation</b> | Eléments décoratifs pour façades en maçonnerie ou en ITE  |   |
| <b>Propriétés</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>— excellente stabilité dimensionnelle, bords droits et précis</li> <li>— classement feu B</li> <li>— Possibilités de création presque illimitées grâce à des formes standard et à des profilés spéciaux sur commande</li> </ul>  |   |
| <b>Mise en œuvre</b>          | Travaux de préparation  | <p>Les modénatures Facebook POR peuvent être fixés sur tous les supports adhérents et aptes à l'encollage (maçonnerie, béton, enduit, systèmes d'isolation thermique).</p> <p>Le support doit être plan, propre, sec, solide et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.</p> <p>Toutes les surfaces à encoller, doivent être dépoussiérées.</p>   |
|                               | Préparation de la colle   | Préparer un sac de 25 kg de la colle Profikleber 1 K avec 4.5 - 5.0 L d'eau. Bien mélanger. Laisser reposer 5 minutes et mélanger de nouveau. Le mélange doit être sans grumeaux.   |
|                               | Consommation colle  | Env. 3.0 - 4.0 kg/m <sup>2</sup> . Vérifier la consommation exacte sur place.   |
|                               | Conditions d'application  | Ne pas appliquer en dessous de +5°C   |
|                               | Séchage   | Env. 24 heures à 20°C et 65% humidité relative  |
|                               | Application   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer la colle Profikleber 1K sur le support ainsi qu'au dos et sur les surfaces de coupe des modénatures suivant la méthode de double encollage.</li> <li>Aligner les profilés selon le calepinage, presser fermement avec un niveau et si nécessaire, fixer contre d'éventuels glissements. Les modénatures de grand format ou autres profilés spéciaux doivent en outre être fixés mécaniquement. Du côté du mur, ces profilés possèdent une encoche pour un profilé de console. Positionner le côté supérieur avec précision à l'aide d'un niveau et un cordeau.</li> <li>- Appliquer Profikleber 1K selon la méthode de double-encollage coller et laisser durcir. Fixer le profilé de console dans la maçonnerie avec la cheville Schraubdübel, à une distance de 30-40 cm (distance au bord env. 10 cm). Percer avec une perceuse (Ø 20 mm) à env. 5 mm de profondeur. Percer le trou (Ø 10 mm) au centre, fixer la cheville, puis insérer la vis à l'aide d'un Torx-Bit T40. Les chevilles à frapper ne sont pas adaptées</li> </ul> |
| Découpe                       | La découpe se fait avec une scie à onglet.  |   |
| Joints                        | <p>Chanfreiner légèrement les arêtes des joints avec du papier abrasif. Les modénatures de grande taille, tels que les moulure, ne sont pas très serrés. Ils sont collés en plein avec une distance de 1 cm. Veiller à un jointoiment uniforme.</p> <p>Eliminer les surplus de colle sur les côtés et lisser à l'aide d'une brosse humidifiée.</p> <p>Remplir les joints au plus tôt 24 heures après le collage, avec la mousse PU Füllschaum B1. Après durcissement de la mousse, enlever la mousse dans les joints sur env. 1 cm de profondeur et remplir avec un mastic PU (Alseccoflex MS).</p> |   |

|                                     |                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
|                                     | Revêtement            | Les modénatures doivent être recouvert après la pose avec la peinture Alsicolor Cryltec. Ceci permet d'adapter la couleur à l'ensemble de la façade.   |
|                                     | Remarques             | Les modénatures d'une déporté > 2 cm sont fournies avec une pente de 6° sur la face supérieure pour permettre une bonne évacuation d'eau. La partie basse est toujours équipé d'une goutte d'eau.<br>Les modénatures avec une déporté > 10 cm nécessitent une protection avec au moins trois couches d'Alsicolor Cryltec en intégrant une voile.<br>Les modénatures avec une déporté > 15 cm nécessitent une protection supplémentaire par une couvertine. |
| <b>Livraison</b>                    | Conditionnement       | A l'unité; emballage spécifique pour chaque modèle   |
|                                     | Transport             | Produit fragile. Ne pas jeter. Transporter toujours à plat.<br>Poser des intercalaires en carton entre plusieurs modénatures.<br>Protéger surtout les bords  |
| <b>Informations complémentaires</b> | Conservation          | Au sec, à l'abri d'humidité et à plat pour éviter une déformation  |
|                                     | Consignes de sécurité | FFDS disponible sur demande  |